

4.

FUNCIONES:



La siguiente tabla describe las teclas de función del teclado

* Para iOS y Android, reemplace la tecla "fn" con la tecla "Shift".

| | Función | "Fn"*(en azul) + Tecla de Función |
|--|------------------|-----------------------------------|
| | Buscar | F5 |
| | Pista Anterior | F7 |
| | Reproducir/Pausa | F8 |
| | Pista Siguiente | F9 |
| | Silenciar | F10 |
| | Bajar volumen | F11 |
| | Subir volumen | F12 |

Antes de usar el teclado, configúralo para tu dispositivo:

- iOS: presiona la tecla "fn" + E
- Android: presiona la tecla "fn" + Q
- Windows: presione la tecla "fn" + W

| | Función | "Fn"*(en azul) + Tecla de Función |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| iOS & Windows | Disminuir la luminosidad | F1 |
| Android | Inicio | |
| iOS & Windows | Aumentar la luminosidad | F2 |
| Android | Ajustes | |
| iOS | Teclado virtual | F3 |
| iOS | Diapositivas | F4 |
| Android | Música | |
| iOS & Android | Cambio de idioma | F6 |

5.

www.subblim.com

SUBBLIM DESIGNS S.L - Plaza de San Cristobal 14 03002 Alicante, Spain

info@subblim.com

SUBBLIM
SMART DESIGNS


Bluetooth®

DYNAMIC COMPACT WIRELESS KEYBOARD




GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1.



2.



3.

