

5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Precauciones de seguridad

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes
2. No poner objetos pesados encima del teclado
3. Alejar de ondas electrónicas
4. No forzar o retorcer el teclado
5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

Limpieza

Limpiar el teclado con agua y un paño humedo.

Solución de problemas

1. Comprobar que el teclado está encendido (el indicador está encendido)
2. Comprobar que la distancia de funcionamiento es inferior a 10m
3. Asegurarse de que la batería está cargada
4. Comprobar que el Bluetooth en el dispositivo está conectado
5. Verificar que el teclado está emparejado con el dispositivo

Disposición de baterías usadas

No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.



WEEE: No deseche el producto junto con otros residuos. A fin de evitar la posible contaminación del medio ambiente, el producto debe desecharse en un centro de reciclaje. Solo se aplica a la UE y Turquía.

6. INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Condiciones de Garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Subblim Designs, S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del Bien, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a tu distribuidor local.

La Garantía General no incluye costes de transporte ni desplazamiento. Todo artículo averiado, dentro o no de su período de garantía, deberá ser enviada al SAT Subblim a portes pagados. En caso contrario no se aceptará la mercancía.

Revisa todas las condiciones y funcionamiento de garantía en:
www.subblim.com/condiciones-de-garantia/

7. DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WE, MANUFACTURER / IMPORTER:
NOSOTROS, FABRICANTES / IMPORTADORES:



SUBBLIM DESIGNS S.L
Avenida Euro 9
03114 Alicante
Spain

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

Kind of product / Tipo de producto: Wireless Keyboard/ Teclado Inalámbrico
Brand / Marca: SUBBLIM
Type Designation / Descripción: Teclado Bluetooth/2.4G Master iluminado Extendido
Item No. / Número de artículo: SUBKB-3MIE300 / SUBKB-3MIE310

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTANDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

ETSI EN 301 489
ETSI EN 300 440
EN 62479: 2010
EN IEC 62368

IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2013, IEC 62321-3-1: 2013,
IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013, IEC 62321-6: 2015,
IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8: 2017

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWINGS DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:
Y POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES ESENCIALES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO:

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & (EU)2015/863
RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU

ALICANTE, DECEMBER 1ST, 2022
ALICANTE, 1 DE DICIEMBRE DE 2022

SIGNED
FIRMADO

PEDRO ARA
PRODUCT DIRECTOR I+D



MASTER EXTENDIDO DUAL Teclado Inalámbrico Iluminado



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

CONTENIDO DEL PAQUETE:

Teclado, Receptor USB*, Cable de carga USB Type C y Manual de usuario.

GUIA DE INICIO DEL TECLADO

- Botones

 ON/OFF: Desliza el interruptor para encender o apagar el dispositivo.

- Luces Indicadoras

 Luz de mayúsculas. Se ilumina en verde para indicar mayúsculas activadas.

 Luz de conexión. Parpadea en verde para indicar el proceso de conexión.

 Luz de bloqueo del teclado numérico.

 Luz de batería: Se ilumina en rojo para indicar batería baja.

ILUMINACIÓN DEL TECLADO

 Tecla RGB. Enciende el teclado y presiona la tecla RGB para cambiar el modo de iluminación.

 Teclas intensidad de luz. Para cambiar la intensidad de luz de las teclas, presiona fn + ▲ para aumentar la intensidad de luz, o fn + ▼ para disminuirla.

2. CONEXIÓN DEL TECLADO INALÁMBRICO

Modo BT

1. Enciende el teclado con el botón ON/OFF. La luz de conexión se enciende durante 2 segundos y se apaga. El teclado ya está encendido.
2. Mantén presionada la tecla BT1 o BT2, esperando a que parpadee el indicador led en verde y entonces deja de presionar para emparejar el teclado con el dispositivo deseado.
3. Enciende el dispositivo a conectar y abre los ajustes de su menú Bluetooth. Busca el nombre "SUBBLIM Keyboard" en el dispositivo a conectar (Tablet, ordenador, teléfono, etc.).

4. Después de encontrar el nombre Bluetooth, haz clic en el enlace para completar la conexión. La luz indicadora dejará de parpadear tras la conexión exitosa.

5. El teclado está conectado con éxito al dispositivo.

Hay que seguir los mismos pasos del 1 al 5 para los dos Canales BT.

Modo 2.4Ghz

1. Saca el receptor USB de la parte inferior del teclado e inserta el receptor en la interfaz USB del ordenador.
2. Configura el canal 2.4G presionando la tecla 2.4G.

IMPORTANTE:

Antes de usar el teclado configura el sistema operativo del dispositivo para el correcto funcionamiento presionando las teclas "fn+Q" (para iOS), "fn+W" (para Android) o "fn+E" (para Windows).

Para cambiar entre los diferentes dispositivos una vez configurados, basta con presionar las teclas 2.4G, BT1 o BT2 según el dispositivo que se quiera usar.

★ Atención: Si usas el teclado en varios sistemas (iOS, Android o Windows) asegúrate de haber configurado el sistema previamente. De no hacerlo las teclas de función del teclado serán inválidas o confundidas por los diferentes sistemas.



3. TECLAS DE FUNCIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA


Funciones teclas

Todas las teclas multimedia deben ser presionadas junto a la tecla "fn" para realizar la función multimedia correctamente. Los símbolos "<" y ">" deberán ser presionados junto a la tecla "fn".

En los sistemas operativos iOS y Android se presionará directamente las teclas para lograr las funciones multimedia. En Windows, presionar directamente logrará la función Esc, F1-F12. Para lograr las funciones multimedia debe presionar Fn + teclas.

Funciones multimedia

Descripción de las teclas multimedia:



★ NOTA: Algunas funciones o teclas podrían ser específicas para un sólo sistema operativo. Al ser teclados con múltiples sistemas operativos (Win/iOS/MacOS/Android) podrían presentar comportamientos adaptados a cada uno de ellos.

Ahorro de energía - Modo Sleep

El teclado entrará en modo suspensión después de estar inactivo durante 10 minutos. Para activarlo de nuevo, presiona cualquier tecla y espere 2-3 segundos.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones:

- Voltaje de funcionamiento: 3.1v - 4.2v
- Corriente de trabajo: <3.0mA
- Corriente en espera: <0.5mA
- Tiempo en espera: 125 días
- Tiempo de trabajo teclado: 60 días*
- Vida de las teclas: 5 millones de presiones
- Batería recargable teclado: 1500mAh

*con el uso de la iluminación la batería se reduce.

Requerimientos Sistema:

Ordenador o dispositivo móvil con Bluetooth que admita teclado externo (archivo de configuración HID).

PC: Windows®7, Windows®8, Windows®10 o ediciones superiores.

Mac: Mac OS X 10.10 o superior.

Chrome OS™

Android™ Tablet PC o Smart Phone.

Apple iPadOS o iPhone: iOS 5 o superior.

Apple TV.

⚠ CONFIGURA TU TECLADO EN ESPAÑOL EN ANDROID

Sigue las instrucciones para configurar correctamente el idioma del teclado:

- Asegúrate de que el teclado está conectado con tu tablet y correctamente emparejado, de lo contrario no se mostraría el menú y las opciones indicadas a continuación
- Ve a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet
- En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debes elegir Idioma y entrada de texto
- Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la opción de Teclado Físico
- Elige la opción Bluetooth keyboard y dentro > Configurar diseños de teclado
- Aparecerá un menú con varios idiomas y deberás escoger Spanish/Español