

3. DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WE, MANUFACTURER / IMPORTER:
NOSOTROS, FABRICANTES / IMPORTADORES:



SUBBLIM DESIGNS S.L
Avenida Euro 9
03114 Alicante
Spain

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

Kind of product / Tipo de producto: Wireless Mouse / Ratón Inalámbrico
Brand / Marca: SUBBLIM
Type Designation / Descripción: Ratón Silencioso Inalámbrico 2.4G
Item No. / Número de artículo: SUBMO-B2SW010 / SUBMO-B2SW011

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTANDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

ETSI EN 301 489
ETSI EN 300 440
EN 62479: 2010
EN 60950

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWINGS DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:
Y POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES ESENCIALES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO:

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU
RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU

ALICANTE, JUNE 20TH, 2022
ALICANTE, 20 DE JUNIO DE 2022

SIGNED
FIRMADO
I+D

PEDRO ARA
PRODUCT DIRECTOR

SUBBLIM DESIGNS S.L - Polig. Ind. Atalayas. Avda.del Euro, Parcela 9 03114 Alicante © 2024 Subblim All rights reserved



SILENT BUSINESS PLUS Wireless Mouse



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE



Parte delantera:

1. Botón Izquierdo
2. Botón Derecho
3. Rueda / Botón
4. Receptor USB

Parte trasera:

Compartimento receptor USB

- 1200 DPI. Proporciona el trazo exacto y fluido
- Batería con función ahorro de energía automático
- Tecnología inalámbrica 2.4GHz, con rango óptimo de operación de 8-10 metros
- Diseño ergonómico adecuado tanto para diestros como zurdos
- Vida útil de los botones: 3 millones de clics

USO DEL MOUSE

1. Saque el receptor USB de la parte inferior del ratón e inserte el receptor en la interfaz USB de su ordenador
2. Instale la batería de 2*AAA en la ranura de la batería del ratón
3. Encienda el interruptor del mouse

Si el ratón no se usa en un periodo de 5 minutos, este entrará en modo suspensión para ahorrar energía. Si hace clic en cualquiera de sus botones, funcionará de nuevo.

2. INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Condiciones de Garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Subblim Designs, S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del Bien, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a tu distribuidor local.

La Garantía General no incluye costes de transporte ni desplazamiento. Todo artículo averiado, dentro o no de su periodo de garantía, deberá ser enviada al SAT Subblim a portes pagados. En caso contrario no se aceptará la mercancía.

Revisa todas las condiciones y funcionamiento de garantía en:
www.subblim.com/condiciones-de-garantia/

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Precauciones de seguridad

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes
2. No poner objetos pesados encima del ratón
3. Alejar de ondas electrónicas
4. No forzar o retorcer el ratón
5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

Limpieza

Limpiar el ratón con un paño húmedo.