

4. LUCES INDICADORAS:

1. La luz blanca parpadea una vez - Indica que el teclado está conectado
2. La luz blanca parpadea continuamente - El teclado está preparado para emparejar
3. La luz roja está normalmente encendida - El teclado está cargando
4. La luz amarilla parpadea - Baja batería, por favor cargar
5. FN + ESC. Presiona unos segundos ambas teclas para recuperar los valores de fábrica del teclado, las dos luces se apagan durante unos segundos (esta operación eliminará todos los dispositivos vinculados previamente)
6. La luz blanca indicadora de teclado numérico y de mayúsculas se enciende expresamente y cuando el teclado no se usa durante 10 segundos se apaga automáticamente para ahorrar energía

5. FUNCIONES:

La siguiente tabla describe las teclas de función del teclado.

Antes de usar el teclado, configúralo para tu dispositivo:

- iOS/MAC: presiona la tecla "FN" + A
- Windows: presione la tecla "FN" + S

MAC

- FN + F1 = Disminuye Brillo
- FN + F2 = Aumenta Brillo
- FN + F3 = Multi pantalla
- FN + F4 = Launchpad
- FN + F5 = Bloqueo de pantalla
- FN + F6 = Página de Inicio
- FN + F7 = Canción anterior
- FN + F8 = Reproducir/Pausa
- FN + F9 = Canción Siguiente
- FN + F10 = Silencio
- FN + F11 = Bajar volumen
- FN + F12 = Subir volumen

WINDOWS

- FN + F1 = Disminuye Brillo
- FN + F2 = Aumenta Brillo
- FN + F3 = Multi pantalla
- FN + F4 = Mi PC
- FN + F5 = Bloqueo de pantalla
- FN + F6 = Página de Inicio
- FN + F7 = Canción anterior
- FN + F8 = Reproducir/Pausa
- FN + F9 = Canción Siguiente
- FN + F10 = Silencio
- FN + F11 = Bajar volumen
- FN + F12 = Subir volumen



ADVANCE EXTENDED WIRELESS KEYBOARD



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1.

1. Luz de funcionamiento - Se ilumina en color blanco 10s
2. Luz de baja batería - Se ilumina en color amarillo
3. Luz de emparejamiento - Papadeo en color blanco
4. Luz de mayúsculas - Se ilumina en color blanco



1. Luz de carga - Se ilumina en color rojo
2. Luz de teclado numérico - Se ilumina en color blanco







Botón de encendido Puerto de carga Micro USB

2.**USO BLUETOOTH:**

1. Conecta el botón de encendido de la parte superior derecha (Las luces indicadoras se encenderán durante dos segundos para indicar el encendido).
2. Mantén presionadas a la vez las teclas FN + 1 (2 o 3), esperando a que parpadee el indicador correspondiente y entonces dejar de presionar para emparejar el teclado con el dispositivo deseado
3. Busca el nombre "SUBBLIM Bluetooth Keyboard" en el dispositivo Bluetooth.
4. Después de encontrar el nombre Bluetooth, haz clic en el enlace para completar la conexión y la luz indicadora dejará de parpadear tras la conexión exitosa.

★ Nota: el producto soporta la conexión de hasta tres dispositivos, presionando las teclas FN + 1, 2 o 3 y la luz indicadora parpadea una vez para alternar entre los dispositivos Bluetooth emparejados.
 AVISO: Para cambiar entre los dispositivos una vez emparejados debe realizar una breve presión de las teclas FN + 1/2/3.

**3.****Solicitud de emparejamiento Bluetooth**

Introduce el código "XXXX" en "SUBBLIM Bluetooth Keyboard", seguido de la tecla Return o Enter

Cancel

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.