

## 5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### ⚠ Precauciones de seguridad

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes
2. No poner objetos pesados encima del teclado
3. Alejar de ondas electrónicas
4. No forzar o retorcer el teclado
5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

### Limpeza

Limpiar el teclado con agua y un paño humedo.

### Solución de problemas

1. Comprobar que el teclado está encendido (el indicador está encendido)
2. Comprobar que la distancia de funcionamiento es inferior a 10m
3. Asegurarse de que la batería está cargada
4. Comprobar que el Bluetooth en la tablet está conectado
5. Presionar el botón Connect, chequear el estado de BT
6. Verificar que el teclado está emparejado con el dispositivo

### Disposición de baterías usadas

No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.



WEEE: No deseche el producto junto con otros residuos. A fin de evitar la posible contaminación del medio ambiente, el producto debe desecharse en un centro de reciclaje. Solo se aplica a la UE y Turquía.

## 6. INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

### Condiciones de Garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Subblim Designs, S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del Bien, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a tu distribuidor local.

La Garantía General no incluye costes de transporte ni desplazamiento. Todo artículo averiado, dentro o no de su período de garantía, deberá ser enviada al SAT Subblim a portes pagados. En caso contrario no se aceptará la mercancía.

Revisa todas las condiciones y funcionamiento de garantía en:

[www.subblim.com/condiciones-de-garantia/](http://www.subblim.com/condiciones-de-garantia/)

## 7. DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WE, MANUFACTURER / IMPORTER:  
NOSOTROS, FABRICANTES / IMPORTADORES:

SUBBLIM DESIGNS S.L  
C/ Alcalde José Luis Lassaletta 17, Local 11  
03008 Alicante  
Spain



DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:  
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

Kind of product / Tipo de producto: *Keytab Pro BT* / Funda con teclado inalámbrico para Tablet  
Brand / Marca: SUBBLIM  
Type Designation / Descripción: *Keytab Pro BT Samsung Tab A9+*  
Item No. / Número de artículo: SUBKT3-BTS060

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:  
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTANDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 55032:2015
EN 55035:2017	ETSI EN 300 440	EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 62479:2010		EN 62479: 2010
EN IEC 62368		

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWINGS DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:  
Y POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES ESENCIALES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO:  
**ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & (EU)2015/863**  
**RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU**

ALICANTE, MARCH 1ST, 2025  
ALICANTE, 1 DE MARZO DE 2025

SIGNED  
FIRMADO

PEDRO ARA  
PRODUCT DIRECTOR I+D



## KEYTAB PRO BT SAMSUNG TAB A9+ 11"

### Funda con teclado



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

## 1. CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

### CONTENIDO DEL PAQUETE:

Funda, Teclado, Cable de carga USB Type C y Manual de usuario

### GUIA DE INICIO

- Botones



**Apagado/Encendido:** Desliza el interruptor hacia un lado u otro para encender o apagar el dispositivo



**Botón de conexión BT:** Con el botón de On/Off está en la posición de encendido, presionar el botón Connect. El teclado está ahora conectado a tu dispositivo

- Luces Indicadoras



Power

**Luz de batería:** Enciende el dispositivo. La luz roja de estado se iluminará durante 4 segundos y se apagará para ahorrar energía. Tu teclado todavía estará encendido



BT

**Luz BT:** Presiona el botón Connect. La luz de estado BT se encenderá de color azul. El indicador estará encendido hasta que el teclado se conecte con tu dispositivo



CAPS

**Luz mayúsculas:** El estado de la luz encendida indica si están activadas las letras en mayúscula



Charge

**Luz de carga (roja):** Se ilumina cuando está en proceso de carga y se apaga cuando está totalmente cargado

## 2. CONEXIÓN DEL TECLADO INALÁMBRICO BT

1. Enciende el teclado con el botón ON/OFF. La luz de conexión se enciende durante 4 segundos y se apaga. El teclado ya está encendido.

2. Para configurar el Canal BT 1 presionar de forma simultánea las teclas FN + 1. Se encenderá el Led de Power en color azul 3 segundos y se apagará.

3. Seguidamente presiona el botón Connect. La luz de BT parpadeará y el dispositivo estará listo para la conexión.

4. Enciende el dispositivo a conectar y abre los ajustes de su menú Bluetooth.

5. Busca el nombre "SUBBLIM Keyboard" en el dispositivo a conectar (tablet, ordenador, teléfono, etc.).

6. El teclado está conectado con éxito a su dispositivo.

7. Antes de usar el teclado configure el sistema operativo de su dispositivo para el correcto funcionamiento presionando las teclas "fn+D" (para iOS), "fn+A" (para Android) o "fn+S" (para Windows).

Hay que seguir los mismos del 1 al 7 para el resto de Canales hasta completar los tres dispositivos. Para cambiar entre los diferentes dispositivos una vez configurados, basta con presionar de forma simultánea las teclas FN + 1, 2 o 3 según el dispositivo que se quiera usar.

★ Atención: Si usas el teclado BT en varios sistemas (iOS, Android o Windows) asegúrate de elegir el sistema previamente al paso 7. De no hacerlo las teclas de función del teclado serán inválidas o confundidas por los diferentes sistemas.



## 3. TECLAS DE FUNCIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA


### Funciones en azul

Todas las teclas con iconos en azul necesitan ser presionadas junto a la tecla "fn" para realizar la función multimedia correctamente.

En los sistemas operativos iOS y Android se presionará directamente las teclas para lograr las funciones multimedia. En Windows presionar directamente logrará la función Esc, F1-F12. Para lograr las funciones multimedia debe presionar Fn + teclas.

### Funciones multimedia

Descripción de las teclas multimedia:



★ NOTA: Algunas funciones o teclas podrían ser específicas para un sólo sistema operativo. Al ser teclados con múltiples sistemas operativos (Win/iOS/MacOS/Android) podrían presentar comportamientos adaptados a cada uno de ellos.

### Ahorro de energía - Modo Sleep

El teclado cambiará al modo de reposo cuando esté inactivo durante un tiempo. Para volverlo a activarlo bastará con pulsar cualquier tecla durante dos segundos.

## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Especificaciones:

- Voltaje de funcionamiento: 3.7v
- Corriente de trabajo: <5.0mA
- Corriente en espera: <1mA
- Corriente en apagado: <200uA
- Tiempo en espera: más de 45 días
- Tiempo de trabajo: más de 30 horas
- Vida de las teclas: 5 millones de presiones
- Batería de LI-ION de 420MAH

### Requerimientos Sistema:

Ordenador o dispositivo móvil con Bluetooth que admita teclado externo (archivo de configuración HID).  
PC: Windows®7, Windows®8, Windows®10 o ediciones superiores.  
Mac: Mac OS X 10.10 o superior.  
Chrome OSTM  
Android™ Tablet PC o Smart Phone.  
Apple iPadOS o iPhone: iOS 5 o superior.  
Apple TV.



### CONFIGURA TU TECLADO EN ESPAÑOL EN ANDROID

Sigue las instrucciones para configurar correctamente el idioma del teclado:

- Asegúrate de que el teclado está conectado con tu tablet y correctamente emparejado, de lo contrario no se mostraría el menú y las opciones indicadas a continuación
- Ve a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet
- En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debes elegir Idioma y entrada de texto
- Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la opción de Teclado Físico
- Elige la opción Bluetooth keyboard y dentro > Configurar diseños de teclado
- Aparecerá un menú con varios idiomas y deberás escoger Spanish/Español

### CARGA DE LA BATERÍA

Cuando el led Power aparezca en luz roja, recargue la batería conectando el cable USB Type C de carga al teclado y a su vez, adaptador de corriente. Carga entre 1 y 4 horas o hasta que el led del estado de la batería se apague.