

5. INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Condiciones de Garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Subblim Designs, S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del Bien, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a tu distribuidor local.

La Garantía General no incluye costes de transporte ni desplazamiento. Todo artículo averiado, dentro o no de su período de garantía, deberá ser enviada al SAT Subblim a portes pagados. En caso contrario no se aceptará la mercancía.

Revisa todas las condiciones y funcionamiento de garantía en:
www.subblim.com/condiciones-de-garantia/

6. DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WE, MANUFACTURER / IMPORTER:
NOSOTROS, FABRICANTES / IMPORTADORES:



SUBBLIM DESIGNS S.L
Avenida Euro 9
03114 Alicante
Spain

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

Kind of product / Tipo de producto: Dual Vertical Rechargeable Mouse / Ratón Vertical Dual Recargable
Brand / Marca: SUBBLIM
Type Designation / Descripción: Nature Vertical Ergo Dual Mouse Rechargeable
Item No. / Número de artículo: SUBMO-EDNVW01 / SUBMO-EDNVW02

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTANDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

IEC 62321-2:2013	IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013	IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-7-1:2015	IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
------------------	--	--	--------------------------------------

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWINGS
DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:
Y POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES ESENCIALES DE LAS SIGUIENTES
DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO:

ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & (EU)2015/863
RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU

ALICANTE, MARCH 1ST, 2024
ALICANTE, 1 DE MARZO DE 2024

SIGNED
FIRMADO

PEDRO ARA
PRODUCT DIRECTOR I+D

www.subblim.com



NATURE VERTICAL ERGO DUAL Wireless Mouse



ES

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

SUBBLIM DESIGNS S.L - Polig. Ind. Atalayas. Avda.del Euro, Parcela 9 03114 Alicante

© 2024 Subblim All rights reserved

1. GUÍA DE INICIO DEL MOUSE

CONTENIDO DEL PAQUETE:

Ratón, Receptor USB*, Cable de carga USB Tipo C y Manual de usuario.



PRIMEROS PASOS

Para garantizar el correcto funcionamiento de su mouse, será necesario recargar su batería interna antes del primer uso. Por favor, siga estos pasos:


1. Conecte el cable USB Tipo C incluido a un cargador compatible o al puerto USB de su ordenador.
2. Durante la carga, el indicador luminoso se encenderá en color rojo.
3. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador cambiará a color amarillo.

Notas importantes:

Para una carga óptima y segura, utilice exclusivamente el cable de carga suministrado con su mouse.

El color de los indicadores LED puede variar si el mouse está encendido. Se recomienda apagar el dispositivo durante la carga para garantizar la seguridad del proceso.

2. BOTONES DE CONTROL



1. Botón Izquierdo
2. Botón Derecho
3. Rueda / Botón

4. Botón DPI
5. Botón Avanzar*
6. Botón Retroceder*

Parte Trasera del Mouse:

7. Puerto de Carga
8. Interruptor ON/OFF
9. Receptor USB

* BOTONES PARA EL PULGAR

En sistema operativo Windows los botones 5 y 6 funcionan para Avanzar y Retroceder dentro del Navegador de Internet.

En sistema operativo MacOS, los botones para el pulgar (5 y 6) se deben personalizar para agregar accesos directos. Se configuran dentro de Preferencias del Sistema > Accesibilidad > Control por Botón Botones.

3. CONEXIÓN DEL MOUSE

Uso en Modo BT 5.2/3.0

1. Desliza el interruptor de encendido a la posición ON para encender el mouse. Presione el botón DPI durante 4 segundos hasta que una luz amarilla parpadee, esto indica que el mouse está listo para emparejar.
2. Dirijete a la pantalla de "configuración" de tu dispositivos y ves al menú de configuración Bluetooth. Asegúrate de que el Bluetooth está encendido.
3. Conéctate al dispositivo con el nombre "SS BT5.2" o "SS BT3.0". Una vez conectado el mouse correctamente al dispositivo, el indicador led se apagará y podrá empezar a usarlo.

Configuración en dispositivos con sistema iOS / iPad OS:

1. Asegúrate de que el Mouse está correctamente emparejado.
2. Dirijete a la opción Ajustes y pulsa en Accesibilidad.
3. Entra en la opción Tocar y activa AssistiveTouch para que aparezca el puntero.

Uso en Modo 2.4Ghz

1. Saca el receptor USB Subblim de la parte inferior del mouse e insertalo en la interfaz USB del dispositivo.
2. Desliza el interruptor de encendido a la posición ON para encender el mouse.
3. Aparecerá una luz roja indicando que está listo para usar.

CONEXIÓN DUAL

Conecta 2 dispositivos gracias a la conexión Dual. Para cambiar de 2.4Ghz a BT o viceversa, presiona el botón DPI unos segundos.

★ NOTAS: Cuando se usa el ratón con una Tablet o Smartphone, la funcionalidad puede limitarse a seleccionar aplicaciones que ofrezcan soporte para mouse. Después de la vinculación por primera vez, el dispositivo se conectará al ratón automáticamente cuando lo enciendas.

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Precauciones de seguridad

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes
2. No poner objetos pesados encima del ratón
3. Alejar de ondas electrónicas
4. No forzar o retorcer el ratón
5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

Limpieza

Limpia el ratón con agua y un paño humedo.

Solución de problemas

1. Comprobar que el mouse está encendido (el indicador está encendido)
2. Comprobar que la distancia de funcionamiento es inferior a 10m
3. Asegurarse de que la batería está cargada
4. Comprobar que el Bluetooth en la tablet/Smartphone/ordenador está conectado
6. Verificar que el mouse está emparejado con el dispositivo

Disposición de baterías usadas

No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.



WEEE: No deseches el producto junto con otros residuos. A fin de evitar la posible contaminación del medio ambiente, el producto debe desecharse en un centro de reciclaje. Solo se aplica a la UE y Turquía.